

Instrukcja obsługi latarki C5921/TIG-8R

1. Specyfikacja:

Liczba diód: 1 x 50W, 3500lm

Dystans: 300 m

Akumulator: 4000 mAh

Zasilanie: 230V AC / 5V DC

Port ładowania: USB-C

Wskaźnik naładowania baterii

Funkcja ZOOM

W zestawie:

Latarka akumulatorowa

Kabel USB

2. Ładowanie latarki

Gdy diody latarki zaczną przygasać, migać lub przestaną świecić całkowicie oznacza to, że wyładował się wewnętrzny akumulator lampy. Aby go naładować postępuj następująco: włóż końcówkę ładowarki sieciowej do gniazda latarki, znajdującego się powyżej przycisku włącznika. Jest ono schowane pod główką latarki. Główkę należy wysunąć do przodu. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od latarki. W trakcie ładowania diody wskaźnika naładowania migają na niebiesko. W przypadku pełnego naładowania wszystkie cztery diody wskaźnika naładowania świecą na niebiesko.

3. Użytkowanie latarki

Pierwsze użycie latarki możliwe jest jedynie po pełnym naładowaniu akumulatora przez 6 godzin. Naciskając główny włącznik znajdujący się z boku lampy włączamy diodę LED w zakresie pełna moc/średnia moc/pulsujące światło. Kolejne wciśnięcie wyłącza lampę. Przy każdym zakresie świecenia dostępna jest funkcja ZOOM, polegająca na regulacji poziomu strumienia światła. W tym celu należy przesunąć główkę latarki (z diodą) w kierunku przód/tył.

4. Uwagi i środki ostrożności


- Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.

- Do czyszczenia lampy należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia plastikowej obudowy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać lampy podczas ładowania.
- Nigdy nie wolno kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli lampa jest używana lub ładowana przy temperaturze poniżej 0 C lub wyższej niż 40 C, może dojść do obniżenia mocy.
- Lampa musi być używana zgodnie z instrukcją i chroniona przed wodą i deszczem.
- Jeśli lampa nie jest używana, należy ją regularnie ładować co 3 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
- Trzymać z daleka od dzieci, niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni [] skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



PRODUCENT I SERWIS

Richmann Sp. z o.o. ul.Długa 30, 25-650 Kielce tel. 41 361 47 06

biuro@richmanntools.pl

Deklaracja zgodności dostępna na stronie www.richmanntools.pl

Návod k použití svítilny C5921/TIG-8R

1. Všeobecné informace:

Počet LED žárovek: 1x 50 W, 3500 lm

Vzdálenost: 300 m

Baterie: 4000 mAh

Napájení: 230 VAC / 5 VDC

Nabíjecí port: USB-C

Kontrolka nabití baterie

Funkce ZOOM

Sada obsahuje:

Bateriová svítilna

USB kabel

2. Nabíjení svítilny

Když LED žárovky svítilny zeslábnou, začnou blikat nebo přestanou úplně svítit, znamená to, že se vybila vnitřní baterie svítilny. Při nabití postupujte takto: Zasuňte konec síťové nabíječky do zásuvky svítilny umístěné nad tlačítkem vypínače. Je ukrytá pod hlavou svítilny. Hlavu je třeba posunout dopředu. Proces nabíjení se spustí automaticky. Po úplném nabití odpojte nabíječku od svítilny. Během nabíjení blikají LED kontrolky nabití modře. Při úplném nabití jsou všechny čtyři LED kontrolky nabití modré.

3. Použití svítilny

První použití svítilny je možné až po úplném nabití baterie, které trvá 6 hodin. Stisknutím hlavního vypínače umístěného na boku těla svítilny se zapíná LED žárovka ve 3 režimech svícení: plný výkon LED / střední výkon LED / blikající světlo. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte znovu hlavní vypínač. Pro každý stupeň osvětlení je k dispozici funkce ZOOM, která umožňuje nastavit úroveň světelného toku. Pohybujte přitom hlavou svítilny (se žárovkou) dopředu/dozadu.

4. Poznámky a varování

- Neotevírejte pouzdro svítilny. Servis smí být vždy svěřen pouze kvalifikovaným pracovníkům s příslušným oprávněním.
- Chraňte přístroj před zvlhnutím a uchovávejte ho stranou od zdrojů tepla.
- K čištění přístroje používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte těkavé látky nebo rozpouštědla.
- V opačném případě může dojít k poškození plastového pouzdra.

- Abyste předešli zasažení elektrickým proudem, neotevírejte svítlnu během nabíjení.
- Nikdy nesviťte paprskem světla přímo do očí.
- Pokud je svítlna použita nebo nabíjena při teplotě nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C, může to vést ke snížení výkonu.
- Svítlna musí být používána podle návodu a chráněna před vodou a deštěm. Pokud se svítlna nepoužívá, musí se pravidelně každé 3 měsíce dobíjet. Nevhazujte baterie do ohně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí: nebezpečí spolknutí malých částí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (ze soukromých domácností) Označení na výrobku nebo texty s ním související udávají, že použitý výrobek nesmí být zlikvidován společně s ostatním odpadem z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte výrobek od ostatních druhů odpadu a odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili trvale udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Další informace o ekologicky bezpečném místě recyklace tohoto výrobku mohou uživatelé získat buď od prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo od místních úřadů. Uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat kupní smlouvu. Výrobek nesmí být smíchán s jinými komerčními odpady určenými k likvidaci. Podnikoví uživatelé v Evropské unii:

Pokud si přejete vyřadit elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii:

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a informujte se na správný způsob likvidace.



VÝROBCE A SERVIS

Richmann Sp. z o.o. st. Długa 30 25-650 Kielce (POLSKO)

tel. +48 41 361 47 06

biuro@richmanntools.pl

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce www.richmanntools.pl.