

Návod k použití - Lepicí tavná pistole 60 W (PC0845)

Použití

Lepicí tavná pistole RICHMANN je určena ke spojování různých materiálů (modely, hračky, umělé květiny, papírové výrobky, dřevo, elektronika) v domácích a hobby aplikacích. Toto zařízení není vhodné pro průmyslové použití.

Bezpečnostní pokyny

Důležité! Při používání elektrických zařízení si pečlivě přečtěte návod, dodržujte pokyny a základní bezpečnostní pravidla, abyste minimalizovali riziko zranění osob nebo poškození majetku. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Návod uschovejte pro případné další použití.

Používání pistole

Udržujte pracovní prostor čistý a zajistěte dostatečné osvětlení. Nevystavujte pistoli dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Během práce buďte soustředění a opatrní. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků, které snižují koncentraci. Nepoužívejte kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky. Netahejte za kabel. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje a ostrých hran. Před použitím zkontrolujte napájecí kabel, zda není opotřebovaný nebo poškozený. V případě poškození kabelu okamžitě přestaňte zařízení používat – hrozí úraz elektrickým proudem! Vraťte zařízení prodejci nebo do servisu. Nikdy neopravujte zařízení sami.

Bezpečnost třetích osob

Zařízení nesmí používat děti ani osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. Zajistěte, aby se děti ani zvířata nedotýkaly napájecího kabelu. Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si nesmí se zařízením hrát. Děti nesmí provádět čištění ani údržbu zařízení.

Kontrola a opravy

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozené. Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv jeho část vadná. V případě poškození musí být zařízení opraveno nebo vyměněno v místě nákupu nebo v servisu. Před zapnutím vždy zkontrolujte napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem! Výměnu poškozeného kabelu nebo zástrčky smí provádět pouze servis. Nevyměňujte ani neodstraňujte žádné části, které nejsou popsány v tomto návodu.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lepicí pistole

Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej na bezpečné místo. Nedotýkejte se horké trysky pistole. Její teplota dosahuje přibližně 200°C. Topné těleso se začne zahřívat krátce po zapojení do zásuvky. Počítejte s tím, že zařízení bude horké. Během práce nezvedejte trysku směrem nahoru. Chraňte pracovní plochu před poškozením vlivem vysoké teploty lepidla. Lepicí tyčinky nesmí přijít do kontaktu s potravinami ani být konzumovány. Uchovávejte lepicí tyčinky mimo dosah dětí. Před čištěním odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Neochlazujte zařízení ve vodě ani v jiné kapalině. Udržujte zařízení mimo dosah hořlavých materiálů – hrozí nebezpečí požáru. Pokud si nejste jisti, zda je materiál hořlavý, proveďte test na malém vzorku. Páry vznikající při zahřívání materiálů mohou být škodlivé pro zdraví. Zajistěte dostatečné větrání. Používejte pouze doporučené lepicí tyčinky. Nepokoušejte se tavit jiné materiály. Zabraňte nekontrolovanému úniku lepidla. Netlačte tyčinku silou do studeného zařízení – může dojít k poškození nebo následnému výtoku horkého lepidla.

Použití

Vložte lepicí tyčinku do pistole, připojte k napájení a nechte zahřívát 5 až 8 minut (v závislosti na výkonu 60/100 W). Poté stisknutím spouště postupně vytlačujte lepidlo v požadovaném množství. Pokud není spotřebováno veškeré lepidlo, musí být zařízení vyprázdněno. Pro opětovné použití zbytku lepidla jej stačí znovu zahřát 5 až 8 minut. Při prvním použití může zařízení uvolňovat malé množství kouře – je to normální jev, který po cca 30 minutách zmizí. Používejte pouze lepicí tyčinky o průměru 10,8–11,5 mm. Zkontrolujte, zda jsou lepené povrchy čisté a lze je spojit v požadované poloze. Doba vytvrzení závisí na množství použitého lepidla.

Po použití

Pokud zařízení opouštíte bez dozoru, odpojte jej ze zásuvky. Totéž proveďte při čištění nebo kontrole. Nepoužívané zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Údržba

Zařízení udržujte v čistotě. Před čištěním odpojte napájecí kabel. Čistěte pravidelně po každém použití po vychladnutí zařízení vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Neponořujte zařízení do vody.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti)

Označení na výrobku nebo v doprovodných textech znamená, že po uplynutí životnosti nesmí být tento výrobek odstraňován spolu s běžným domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace, oddělte tento výrobek od ostatního odpadu a předejte ho k recyklaci v souladu s platnými předpisy. Výrobek nesmí být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.

Pro informace o místech a způsobu ekologické likvidace se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na místní úřady.

Podnikatelé v zemích EU by se v případě potřeby měli obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky smlouvy o nákupu.

Likvidace mimo území Evropské unie

Tento symbol platí pouze v zemích Evropské unie. V ostatních zemích se obraťte na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace tohoto výrobku.



Výrobce a servis

Richmann Sp. z o.o.

ul. Długa 30, 25-650 Kielce, Polsko

tel. +48 41 361 47 06

e-mail: biuro@richmanntools.pl

Prohlášení o shodě je dostupné na webových stránkách www.richmanntools.pl