

Instrukcja obsługi latarki C5919/TIG-10

1. Specyfikacja:

Liczba diód: 1 x 3W, 120 lm

Dystans: 60 m

Zasilanie: 1xAA

Funkcja ZOOM

W zestawie:

Latarka

2. Użytkowanie latarki

Pierwsze użycie latarki możliwe jest po odkręceniu tylnej części i włożeniu baterii 1xAA.

Naciskając główny włącznik znajdujący się z tyłu latarki włączamy diodę LED w zakresie: pełna moc/średnia moc/pulsujące światło.

Przy każdym zakresie świecenia dostępna jest funkcja ZOOM, polegająca na regulacji poziomu strumienia światła. W tym celu należy przesunąć główkę latarki (z diodą) w kierunku przód/tył.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno otwierać obudowy latarki. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Do czyszczenia latarki należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia aluminiowej obudowy.
- Nigdy nie wolno kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli latarka jest używana lub ładowana przy temperaturze poniżej 0 C lub wyższej niż 40 C, może dojść do obniżenia mocy.
- Latarka musi być używana zgodnie z instrukcją i chroniona przed wodą i deszczem.
- Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
- Trzymać z daleka od dzieci, niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni [] skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



PRODUCENT I SERWIS

Richmann Sp. z o.o. ul.Długa 30, 25-650 Kielce tel. 41 361 47 06

biuro@richmanntools.pl

Deklaracja zgodności dostępna na stronie www.richmanntools.pl

Návod k použití svítilny C5919/TIG-10

1. Všeobecné informace:

Počet LED žárovek: 1x 3 W, 120 lm

Vzdálenost: 60 m

Napájení: 1xAA

Funkce ZOOM

Sada obsahuje:

Svítilna

2. Použití svítilny

První použití kapesní svítilny je možné po odšroubování zadní části a vložení baterie 1xAA. Stisknutím hlavního vypínače umístěného na zadní straně kapesní svítilny se zapíná LED žárovka v následujícím pořadí: plný výkon/střední výkon/pulsující světlo. Pro každý stupeň osvětlení je k dispozici funkce ZOOM, která umožňuje nastavit úroveň světelného toku. Pohybujte přitom hlavou svítilny (se žárovkou) dopředu/dozadu.

3. Poznámky a varování

- Neotevírejte pouzdro svítilny. Servis smí být vždy svěřen pouze kvalifikovaným pracovníkům s příslušným oprávněním.
- Chraňte přístroj před zvlhnutím a uchovávejte ho stranou od zdrojů tepla.
- K čištění přístroje používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte těkavé látky nebo rozpouštědla.
- V opačném případě může dojít k poškození hliníkového pouzdra.
- Nikdy nesviťte paprskem světla přímo do očí.
- Pokud je svítilna použita nebo nabíjena při teplotě nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C, může to vést ke snížení výkonu.
- Svítilna musí být používána podle návodu a chráněna před vodou a deštěm.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí: nebezpečí spolknutí malých částí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (ze soukromých domácností) Označení na výrobku nebo texty s ním související udávají, že použitý výrobek nesmí být zlikvidován společně s ostatním odpadem z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte výrobek od ostatních druhů odpadu a odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili trvale udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Další informace o ekologicky bezpečném místě recyklace tohoto výrobku mohou uživatelé získat buď od prodejce, u něhož tento výrobek zakoupili, nebo od místních úřadů. Uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat kupní smlouvu. Výrobek nesmí být smíchán s jinými komerčními odpady určenými k likvidaci. Podnikoví uživatelé v Evropské unii:

Pokud si přejete vyřadit elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii:

Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a informujte se na správný způsob likvidace.



VÝROBCE A SERVIS

Richmann Sp. z o.o. st. Długa 30 25-650 Kielce (POLSKO)

tel. +48 41 361 47 06

biuro@richmanntools.pl

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové stránce www.richmanntools.pl.