

HONITON

PROFESSIONAL TOOLS

Původní návod na **Momentové klíče 1/2", 1/4", 3/8"**

Kód	Typ	Velikost čtyřhranu	Moment
H402-25	TW-20025	1/4"	5-25Nm
H402-50	TW-30050	3/8"	10-50Nm
H402	TW-40200	1/2"	200-210Nm

Nastavení utahovacího momentu

- Vytáhněte bezpečnostní tlačítko umístěné na konci rukojetí tak, aby se uvolnilo



- Upravte na požadované nastavení otáčením rukojeti, dokud se nebude požadovaná hodnota na stupnici.



- Zajistěte tlačítko jeho stlačením. Uťahovací moment je nastaven.



Utahování

- Při prvním použití nebo po delší době několikrát otočte klíčem, aby se mazivo rozšířilo po celém mechanismu. Ovládejte pouze pomocí rukojeti – **nepoužívejte žádné nástavce.**
- Utahujte pomalu a plynule dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Jakmile uslyšíte a ucítíte cvaknutí, zastavte utahování.

Údržba a kontrola

- Při skladování po dlouhou dobu uvolněte točivý moment na nejnižší hodnotu, aby se snížilo napětí mechanismu klíče. Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou rozpouštět použitá maziva uvnitř mechanismu. Zkontrolujte nejméně dvakrát ročně. Pokud se klíč používá často, kontrolujte pravidelně.

Kalibrační list je součástí balení.

Dovozce:
XTline, s.r.o.
Průmyslová 2054
594 01, Velké Meziříčí