


# **XTLINE®**

## **PROFESSIONAL TOOLS**




**PŮVODNÍ  
NÁVOD  
K POUŽITÍ**



### **MODULÁRNÍ DÍLENSKÝ SET S PRACOVNÍ DESKOU, SKŘÍNÍ A ÚLOŽNÝMI BOXY 8 DÍLŮ**



# **XT90511**



**Zrozero pro úspěšné projekty.**

## TECHNICKÉ PARAMETRY


| Obsah balení                        | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Množství (ks) |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| skříň vysoká                        | 750x470x1923 | 41,92         | 1             |
| pojízdná skříňka (4 zásuvky)        | 532x410x800  | 28,07         | 1             |
| pojízdná skříňka (zásuvka + dvířka) | 532x410x800  | 19,44         | 1             |
| horní skříňka (závěsná)             | 332x200x540  | 4,75          | 2             |
| perforovaný panel (záda)            | 538x330x20   | 1,30          | 6             |
| police                              | 660x180x20   | 0,86          | 4             |
| pracovní deska (dřevěná)            | 1320x427x25  | 10,21         | 1             |
| pracovní stůl (rám)                 | 1320x427x850 | 21,20         | 1             |

### Max. nosnost jednotlivých částí

| Modul                               | Nosnost police (kg) | Nosnost zásuvky (kg) | Nosnost dna (kg) | Nosnost horní desky (kg) | Celková nosnost (kg) |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| skříň vysoká                        | 68                  | /                    | 100              | 68                       | 372                  |
| horní skříňka (závěsná)             | /                   | /                    | 23               | /                        | 23                   |
| pojízdná skříňka (zásuvka + dvířka) | 45                  | 32 x 1               | 45               | 45                       | 168                  |
| pojízdná skříňka (4 zásuvky)        | /                   | 32 x 4               | /                | 45                       | 172                  |
| pracovní stůl                       | /                   | /                    | /                | 363                      | 363                  |

### Příložený spojovací materiál

| Č. | Popis             | Horní skříňka (2x) | Skříň vysoká (1x) | Pojízdná skříň 1 zásuvka (1x) | Pojízdná skříň 4 zásuvky (1x) | Pracovní stůl (1x) | Perforovaný panel (6x) |
|----|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | matice M6         | 8                  | 4                 | 0                             | 0                             | 0                  | 0                      |
| 2  | plochá podložka   | 4                  | 4                 | 0                             | 0                             | 0                  | 4                      |
| 3  | klíč              | 0                  | 2                 | 2                             | 2                             | 0                  | 0                      |
| 4  | šroub M5x50       | 4                  | 4                 | 0                             | 0                             | 0                  | 4                      |
| 5  | šroub M6x12       | 8                  | 20                | 0                             | 0                             | 0                  | 0                      |
| 6  | malá police       | 0                  | 0                 | 1                             | 0                             | 0                  | 0                      |
| 7  | stavitelná nožka  | 0                  | 4                 | 0                             | 0                             | 0                  | 0                      |
| 8  | police            | 0                  | 3                 | 0                             | 0                             | 0                  | 0                      |
| 9  | pojezdové kolečko | 0                  | 0                 | 4                             | 4                             | 0                  | 0                      |
| 10 | šroub M8x20       | 0                  | 0                 | 16                            | 16                            | 0                  | 0                      |
| 11 | madlo             | 0                  | 0                 | 2                             | 2                             | 0                  | 0                      |
| 12 | šroub M8x16       | 0                  | 0                 | 4                             | 4                             | 8                  | 0                      |
| 13 | šroub M8x65       | 0                  | 0                 | 0                             | 0                             | 4                  | 0                      |
| 14 | matice M8         | 0                  | 0                 | 0                             | 0                             | 4                  | 0                      |
| 15 | šroub M5x12       | 2                  | 4                 | 6                             | 8                             | 0                  | 0                      |



Součástí balení jsou hmoždinky spolu se šrouby M5x50.

Pro dřevěné stěny není použití hmoždinek nutné. Pro betonové stěny vyvrtejte pomocí vrtačky otvory odpovídajícího průměru a použijte hmoždinky společně se šrouby k upevnění výrobku.

## DOPORUČENÉ NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ



*nastavitelný klíč*




*vodováha*




*detektor vodičů a profilů*




*metr*



*úhelník*



*tužka*



*křížový a plochý šroubovák*



*aku vrtačka*

## ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tato **modulární dílenská sestava** je určena k přehlednému ukládání nářadí, pracovních pomůcek a materiálu a k vytvoření stabilního pracovního prostoru v dílnách, garážích a obdobných vnitřních prostorech. Sestava se skládá z pracovního stolu, nástěnných a stojanových skříní, zásuvkových modulů a perforovaných panelů, které umožňují variabilní uspořádání a přizpůsobení individuálním potřebám uživatele. Při správné montáži a ukotvení ke stěně je sestava vhodná pro běžné manuální práce, organizaci ručního nářadí a skladování vybavení v mezích stanovených maximálních nosností jednotlivých částí.

## ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybral/a **Modulární dílenský set** od firmy XTline s.r.o.

Těší nás to a věříme, že Vám naše nářadí bude poctivým parťákem pro všechny vaše skvělé projekty!

Tento návod k obsluze obsahuje technická data zařízení, údaje a pokyny pro jeho sestavení, transport a informace týkající se obsluhy a spuštění zařízení. Rovněž slouží jako průvodce pro práci se zařízením a můžete zde najít tipy a triky pro snazší, efektivnější a bezpečnější práci.

Povinností uživatele a obsluhy zařízení je řádně se seznámit s návodem k používání a všemi pokyny, které z tohoto návodu vycházejí. Návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti práce, údržbě a je nutné ho považovat za nedílnou součást zařízení. Bezporuchová, bezpečná práce se zařízením a jeho životnost do značné míry závisí na jeho správné a pečlivé údržbě a vhodném zacházení se zařízením.

Návod si pečlivě prostudujte a ujistěte se, že jste dostatečně porozuměli všem bezpečnostním pokynům a varováním. Uchovejte jej na bezpečné místo tak, aby byl v případě potřeby vždy po ruce.

## PIKTOGRAMY A JEJICH VÝZNAM



- Všeobecné informace a pokyny



- Velmi důležité informace a pokyny



- Pozor! Výstraha! Riziko ohrožení zdraví nebo majetku.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Nebezpečí vzniku požáru!



Nebezpečí zachycení  
končetin v rotujících částech  
zařízení!



Nebezpečí výbuchu!



Nebezpečí potřísnění žíravými látkami!



Nebezpečí vážného zranění!



Pozor! Laserové záření!



Používejte ochranu zraku.



Používejte ochranu hlavy.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu obličeje.



Používejte ochranné rukavice.



Používejte vhodnou pracovní obuv.

## Všeobecné podmínky odpovědnosti za vady zboží

Společnost XTline s.r.o., IČ: 26246937, se sídlem Ruda 175, 594 01 (dále též jen jako „**XTline**“) v rámci případné odpovědnosti z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „**občanský zákoník**“) plní veškeré své stanovené povinnosti k maximální spokojenosti svých zákazníků.

Společnost XTline zboží dodává v odpovídající kvalitě řádně a včas, tedy bez vad. Pakliže nejsou zvláštní vlastnosti, funkce nebo parametry zboží výslovně vymezeny, pak XTline zboží dodává pro účel patrný z příslušné uzavřené smlouvy, případně pro účel uvedený nebo prezentovaný v nabídce společnosti XTline u konkrétního zboží. Pakliže se však na zboží vada přeci jen vyskytne, má její zákazník práva z vadného plnění dle § 2099 a násl., zejména pak § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

Zákazník musí zboží při převzetí zkontrolovat. Právo zákazníka z vadného plnění totiž zakládá vada, kterou má zboží při jeho předání, byť se případně projeví až později. Pokud se však jedná o vadu zjevnou (například mechanické poškození, nefunkčnost zboží apod.), měla by být tato zkontrolována a odhalena co možná nejdříve. Mimo jiné i proto, aby zboží nebylo dalším používáním více poškozeno, či aby nebylo právo zákazníka z vadného plnění ohroženo. Zjevná vada zboží by pak měla být uplatněna bez zbytečného odkladu od převzetí.

Nicméně nad rámec zákonných ustanovení společnost XTline prodlužuje lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění pro vady skryté u zakoupeného zboží **na celých 24 měsících** počítaných od převzetí zboží.

Každé zboží nebo výrobek je však třeba užívat pouze způsobem, pro který byl výrobek určen. Společnost XTline dále upozorňuje zejména na to, že:

- a) Servis vašeho náradí smí provádět pouze proškolený pracovník stanovený dodavatelem zařízení a za použití originálních náhradních dílů. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti a správné funkce zařízení.
- b) V případě servisu zařízení používejte výhradně originální náhradní díly a dodržujte pokyny v návodu k používání pro správnou údržbu, čištění a skladování produktu. Použití neoriginálních náhradních dílů či nedodržování těchto pokynů mohou způsobit riziko úrazu osob nebo poškození majetku nebo zánik Vašich práv z případných vad, poškození nebo nefunkčnosti zařízení.

Reklamáce budou posouzeny naším Reklamačním oddělením. Uznané reklamáce pak bezplatně opraví servis společnosti XTline. Místem pro uplatnění reklamáce je sídlo nebo provozovna prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. **Reklamáce, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.** Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady v bezpečném balení a řádně označené. Další možností je též uplatnění reklamáce prostřednictvím zvlášť vymezeného programu společnosti XTline.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, především originál nebo kopii prodejního dokladu (pozn. aby bylo možné se přesvědčit, že bylo zařízení či výrobek skutečně zakoupen u XTline), vyplněný reklamační list s podrobným popisem závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon, případně navíc e-mail).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, kterou nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci, a tedy nárok z vadného plnění naopak zaniká, jestliže:

- Byl výrobek používán a udržován v rozporu s pokyny v návodu k použití, v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo poškozen používáním neoriginálních náhradních dílů, nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- Byl výrobek poškozen působením vnějších mechanických, teplotních, chemických či jiných nepředvídatelných vlivů.
- Bylo zařízení poškozeno nevhodným skladováním, manipulací, čištěním nebo údržbou.
- Byl výrobek používán nad rámec přípustného zatížení.
- Zjištěná vada (pozn. zjevná či skrytá) nebyla uplatněna včas.

***Záruka se nevztahuje na  
příslušenství!***

## SESTAVENÍ A OBSLUHA




### SESTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ

#### Montáž madel

1. Přiložte madlo ke dveřím skříně nebo zásuvkového modulu.
2. Zarovnejte montážní otvory.
3. Připevněte pomocí 2x šroubu M8x16.
4. Šrouby pevně dotáhněte.


Madla musí být vždy plně dotažena – uvolněné madlo může způsobit poranění ruky při manipulaci.



#### Montáž koleček (pojízdné skříně)

1. Položte skříň na měkký podklad (např. karton z obalu), aby nedošlo k poškození povrchu.
2. Ke spodní části připevněte 4 kolečka pomocí 16x šroubu M8x20.
3. Kolečka s brzdou musí být na přední straně skříně.
4. Všechny šrouby pevně dotáhněte.

Správné umístění brzd je důležité pro bezpečné používání při otevřených zásuvkách.




## Montáž stavitelných nožek (vysoká skříň)

1. Položte skříň opatrně na zadní stranu.
2. Připevněte 4 stavitelné nožky pomocí 16× šroubu M6×12.
3. Nožky po postavení skříně použijte k vyrovnání nerovností podlahy.

šroub M6×12  
č. 5 x 16 ks

stavitelná nožka  
č. 7 x 4 ks




## Vložení polic

1. Zvolte požadovanou výšku police.
2. Vložte polici do vodicích drážek.
3. Zkontrolujte, že je police stabilní a vodorovná.

**POZOR!**


- Středová police musí být umístěna v úrovni zámku dveří, jinak nebude možné skříň uzamknout





## MONTÁŽ PRACOVNÍHO STOLU

1. Položte pracovní desku spodní stranou nahoru na měkký povrch.
2. Přiložte nohy stolu a přišroubujte je pomocí 8x šroubu M8x16.
3. Připevněte výztuhy k nohám pomocí 4x šroubu M8x65 a 4x matice M8.
4. Všechny spoje pevně dotáhněte.
5. Otočte pracovní stůl do vzpřímené polohy.



## SESTAVENÍ CELÉ SESTAVY A INSTALACE KE STĚNĚ

### Umístění pracovního stolu


- Umístěte pracovní stůl na plánované místo a zkontrolujte vodorovnost.

### Montáž perforovaných panelů

1. Přiložte panely ke stěně nad pracovní stůl.
2. Upevněte je pomocí šroubů M5x50 a podložek.
3. Pro betonové stěny použijte hmoždinky, pro dřevěné stěny nejsou nutné.

plochá podložka  
č. 2 x 4 ks

šroub M5x50  
č. 4 x 4 ks




## Spojení nástěnných skříněk

1. Propojte obě nástěnné skřínky pomocí spojovacích polic.
2. Použijte šrouby M6x12 a matice M6.
3. Zkontrolujte rovinnost celé sestavy.

matice M6  
č. 1 x 16 ks

šroub M6x12  
č. 5 x 16 ks



## Ukotvení ke stěně


1. Otevřete dveře nástěnných skříněk.
2. Celou sestavu připevněte ke stěně pomocí šroubů M5x50 a podložek.
3. Doporučena je montáž minimálně ve dvou osobách.

**POZOR!**


- Nezajištěná sestava představuje vysoké riziko převrácení.

plochá podložka  
č. 2 x 8 ks

šroub M5x50  
č. 4 x 8 ks



8






## UMÍSTĚNÍ SPODNÍCH SKŘÍNÍ

1. Zasuňte pojízdné skříně pod pracovní stůl.
2. Zajistěte kolečka brzdou.
3. Vysokou skříň připevněte ke stěně stejným způsobem jako nástěnné skřínky.

plochá podložka  
č. 2 x 4 ks

šroub M5x50  
č. 4 x 4 ks



## OBSLUHA

### Manipulace se zásuvkami

- Nevysouvejte více zásuvek současně – hrozí převrácení sestavy.
- Zásuvky jsou vybaveny pojistkami proti nechtěnému vysunutí.


### Vyjmutí a vložení zásuvky

#### Vyjmutí

1. Vysuňte zásuvku téměř nadoraz.
2. Na jedné liště stiskněte pojistku nahoru, na druhé dolů.
3. Zásuvku vytáhněte.

#### Vložení

1. Vysuňte pojezdy.
2. Nasuňte zásuvku do vodících lišt.
3. Zcela zavřete – pojezdy se automaticky usadí.



## ÚDRŽBA

- Pojezdy zásuvek promazávejte 2x ročně.
- Povrchy čistěte jemným čisticím prostředkem a vodou.
- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte produkt na čistém, suchém místě. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem, UV zářením a vysokými teplotami. Udržujte produkt v jeho rozloženém stavu mimo dosah dětí a dalších nepovolných osob.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Před zahájením montáže a používání výrobku si pečlivě přečtěte celý návod k použití a dodržujte všechny uvedené pokyny.
- Montáž, přemísťování a instalaci výrobku provádějte vždy minimálně ve dvou osobách, aby se předešlo zranění nebo pádu jednotlivých částí.
- Výrobek používejte pouze v uzavřených a suchých vnitřních prostorách.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti výrobku.
- Nestoupejte na výrobek, nelezte na pracovní desku, zásuvky ani skříň a neopírejte se o otevřené zásuvky nebo dveře.
- Neotevírejte více zásuvek současně, hrozí převrácení sestavy.
- Výrobek vždy bezpečně ukotvěte ke stěně podle pokynů v návodu. Nezajištěná sestava představuje vysoké riziko převrácení.
- Nepřekračujte maximální povolené nosnosti jednotlivých částí výrobku uvedené v návodu.
- Výrobek neupravujte ani nijak konstrukčně neměňte. Nepřivařujte další prvky, neprovádějte vrtání mimo určené otvory a nepřipevňujte neschválená elektrická zařízení.
- Při montáži a manipulaci používejte vhodné ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle.
- Při práci s elektrickým nářadím dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce nářadí.
- Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen, a v souladu s tímto návodem.

## LIKVIDACE



### *DBEJTE VŠECH PLATNÝCH EKOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ!*

Při závěrečném vyřazení zařízení z provozu (po skončení jeho životnosti) mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti (obecně):

- Zlikvidujte potenciálně nebezpečné odpady (např. elektroniku, povrchově upravené komponenty apod) podle předpisů, oddělte plastové materiály a nabídněte je pro vhodnou recyklaci. Oddělte kovové části podle typu pro šrotování.
- Je nutné, aby se majitel zařízení při odstraňování (zneškodňování) odpadů z hlediska péče o zdravé životní podmínky a ochrany životního prostředí řídil zákonem o odpadech. Je tedy nutné, aby vzniklé odpady nabídl provozovatelům zařízení ke zneškodňování odpadů. Jedná se zejména o kovy, maziva, umělé hmoty atd.

V případě likvidace odpadu v rámci EU je základní rámec politiky EU v oblasti odpadového hospodářství dán směrnicí Rady 75/442/EHS o odpadech ve znění úprav směrnice Rady 91/156/EHS o odpadech. Likvidace odpadu mimo území České republiky se řídí obecně závaznými právními předpisy příslušného státu, ve kterém je likvidace prováděna.

### Protokol o výstupní kontrolě

**ISO9001**

TRQ/QR-111

Číslo protokolu: PK/QR-QC-008

Kód položky: XT90511 (PGC111)      Počet ks celkem: 3      Vyhovuje celkem: 3

|                           |                      |                     |                        |          |                  |          |                          |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------|----------|--------------------------|----------------------|
| Kód položky               |                      | XT90511             |                        |          |                  |          |                          |                      |
| Společnost                |                      | XTline s.r.o.       |                        |          |                  |          |                          |                      |
| Položka                   |                      | Max. nosnost police | Max. nosnost zásuvky   |          | Max. nosnost dna |          | Max. nosnost horní desky | Max. celková nosnost |
| Skříň vysoká              |                      | 68 kg               | /                      |          | 100 kg           |          | 68 kg                    | 372 kg               |
| Horní skříňka             |                      | /                   | /                      |          | 23 kg            |          | /                        | 23 kg                |
| Pojízdná skříňka - 1 zás. |                      | 45 kg               | 32 kg x1               |          | 45 kg            |          | 45 kg                    | 168 kg               |
| Pojízdná skříňka - 4 zás. |                      | /                   | 32 kg x4               |          | /                |          | 45 kg                    | 172 kg               |
| Pracovní stůl             |                      | /                   | /                      |          | /                |          | 363 kg                   | 363 kg               |
| Číslo                     | Základní specifikace |                     | Měření                 | 1        | 2                | 3        |                          |                      |
| 1                         |                      |                     | NW: 127,5 (kg)         | 127,6    | 127,4            | 127,7    |                          |                      |
| 2                         |                      |                     | GW: 143,50 (kg)        | 143,7    | 143,2            | 143,4    |                          |                      |
| 3                         |                      |                     | Tloušťka: (0,6-0,7 mm) | Vyhovuje | Vyhovuje         | Vyhovuje |                          |                      |
| 4                         |                      |                     | Vizuální kontrola      | Vyhovuje | Vyhovuje         | Vyhovuje |                          |                      |
| 5                         |                      |                     | Obalový materiál       | Vyhovuje | Vyhovuje         | Vyhovuje |                          |                      |
| Vyhodnocení               |                      | Vyhovuje            |                        |          |                  |          |                          |                      |

Výrobce: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Česká republika  
www.xtline.cz; info@xtline.com

Datum provedení kontroly: 8.11.2025

## O FIRMĚ

Naše firma dodává ruční, elektrické a Aku nářadí do sítě specializovaných prodejen a stavebnin – malých a středně velkých železářství s přátelským a profesionálním personálem, a také přímo do rukou řemeslníků a odborných firem různých oborů a zaměření.

Zakládáme si na tom, aby naše nářadí spolehlivě sloužilo a aby práce s ním byla za odměnu. Nic nepotěší více než vidět, jak pod šikovnýma rukama vzniká výjimečný projekt. A pokud je řeč o šikovných rukou, jsme hrdí na to, že veškeré příslušenství a náhradní díly k našim produktům jsou plně dostupné na území České republiky a veškerý servis tak probíhá přímo pod naší taktovkou a věnují se mu zkušení odborníci.

Jak naše produkty dělíme? V našem širokém sortimentu najdete produkty, které spadají do pěti základních kategorií:

- ❖ **Elektro a Aku nářadí**
- ❖ **Nástroje**
- ❖ **Dílna**
- ❖ **Stavba**
- ❖ **Zahrada**

Každý člen našeho týmu plní své pracovní úkoly svědomitě, profesionálně, kvalitně a tak, jak nejlépe dovede. Odměnou nám jste vy, spokojení zákazníci, řemeslníci a majitelé firem, pro které je radost pracovat s nářadím XTLINE a kteří se ztotožňují s heslem, které razíme:



**Zrozeno pro úspěšné projekty.**

Výrobce: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Česká republika  
[www.xtline.cz](http://www.xtline.cz); [info@xtline.com](mailto:info@xtline.com)